

Mopinpuhdistuskone

Käyttötarkoitus

Lankaosien esipuhdistukseen ennen koneellista pesua. Kone harjaa lankaosat ja irrottaa sekä karkean että hienojakoisen pölyn säiliöön ja sieltä edelleen pölynimuriin. Liitetään TASKI-pölynimuriin.

Valmistelut

- Aseta kone pöydälle tai työtasolle ja liitä TASKI-pölynimuriin liitinosan avulla.
- Kela lankaosien liitäntäjohto auki ja tarkista samalla, ettei se ole vaurioitunut.
- Tarkista, että verkkojännite on 220-230 V eli sama kuin koneen tyyppikilvessä.
- Liitä kone MAADOITETTUUN pistorasiaan.
- Käynnistä pölynimuri ja moppikone.



Käyttö

- Syötä lankaosan pää telan ja harjan väliin nuolensuuntaisesti. Pidä kiinni lankaosan toisesta päästä. Kone kuljettaa lankaosaa automaattisesti eteenpäin.
- Toista tarvittaessa.
- Koneessa oleva turvalaukaisin sammuttaa moottorin automaattisesti, jos lankaosa kiertyy harjan ja telan väliin.
- Kone on säädetty 10-20 cm levyisten lankaosien puhdistukseen. Koneen puhdistusleveyttä voi tarvittaessa säätää leveämmäksi (telan ja kannen väliseen imuaukkoon asennettu magneettilevy poistetaan).

Työn lopetus ja päivittäinen huolto

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen koneen puhdistamista. Tartu pistotulppaan, älä vedä johdosta.
- Nihkeäpyyhi liitäntäjohto siivouspyyhkeellä ja kela se. Tarkista samalla liitäntäjohdon kunto.
- Nihkeäpyyhi koneen runko ja moottoriosaa.
- Avaa kansi ja imuroi tarvittaessa mopinpuhdistuskoneen roskasäiliö sekä harjatela.
- Tarkista ja vaihda tarvittaessa TASKI-pölynimurin pölypussi. Nihkeäpyyhi pölynimurin liitäntäjohto, imuputki ja ulkokuori.

Tuotenumero: 5889576

Toimitusaika: tilauksesta n. 1–2 viikkoa