

Good Sense®

Summer Festival

Recharge pour diffuseur Good Sense

Le système Good Sense est un système de diffusion automatique de parfum composé d'un diffuseur compact, moderne et de recharges longue durée hautement concentrées en parfum.



Les cibles : le système automatique Good Sense est la solution idéale pour résoudre les problèmes de mauvaises odeurs dans les lieux publics, les bars, les chambres d'hôtels, les couloirs, les locaux poubelles, les restaurants, les bureaux ou les sanitaires.

La technologie O.N.T. : grâce à la technologie brevetée O.N.T., les parfums Good Sense neutralisent à leur source les mauvaises odeurs au lieu d'uniquement les masquer comme le font les désodorisants classiques. Les molécules actives de la Technologie O.N.T. détruisent chimiquement les molécules soufrées et azotées des mauvaises odeurs, permettant une meilleure diffusion et perception du parfum.

Ainsi, vous éliminez les mauvaises odeurs et laissez dans la pièce un parfum agréable qui dure longtemps.

Avantages :

- Un large choix de 5 parfums modernes et raffinés (Toscane, Summer Festival, Magnolia&Mimosa, Crusair, et Vert).
- Incluent la technologie O.N.T. pour détruire chimiquement les mauvaises odeurs au lieu de les masquer comme le font les désodorisants classiques.
- Chaque recharge de 20 ml offre jusqu'à 53 jours de désodorisation pour un volume moyen de 50m³. (336 pulvérisations par recharge).
- Très économiques, les recharges contiennent 37% de parfum (les aérosols classiques en contiennent en moyenne 2,5%). Les fréquences de pulvérisations sont 6 fois moins importantes qu'avec un diffuseur classique.
- Une pulvérisation sèche et fine permet une dispersion parfaite du parfum dans l'atmosphère sans redéposition.
- Le remplacement des recharges se fait en quelques secondes.

Applications





Summer Festival - Recharge

Parfum musqué et fleuri

Application:

Remplacement des recharges

1. Déverrouillez le diffuseur et décrochez-le du mur.
2. Enlevez la cartouche usagée et remplacez-la par le nouveau parfum.
3. Appuyer une fois sur le bouton « reset » afin que le diffuseur enregistre le remplacement de la recharge.
4. Sélectionnez ou bien désélectionnez l'option photocellule et choisissez l'intervalle de pulvérisation.
5. Remettez le diffuseur en place et verrouillez-le.

Choix de l'intervalle de pulvérisation

- Réglage : **Elevé** - Intervalles de pulvérisation = 1h04 - Autonomie de la recharge = 15 jours
- Réglage : **Moyen** - Intervalles de pulvérisation = 2h08 - Autonomie de la recharge = 30 jours
- Réglage : **Bas** - Intervalles de pulvérisation = 3h12 - Autonomie de la recharge = 45 jours
- **Option photocellule** – Intervalles de pulvérisation = 4h - Autonomie de la recharge = 53 jours (selon le réglage sélectionné)

En cas de baisse de luminosité le diffuseur se met en veille et ne diffuse plus de parfum selon la temporisation que vous avez sélectionnée mais uniquement toutes les 4 heures. Cette option vous permet d'économiser du produit pendant la nuit ou en cas de baisse de trafic.

Pour de plus amples détails sur le remplacement des piles et sur le diffuseur, vous pouvez vous référer aux recommandations d'utilisation sur l'emballage du diffuseur.

Caractéristiques Techniques

Aspect : Recharges aérosols

Précautions de manipulation et de stockage : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans le Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue par le serveur télématique DIESE Minitel N° vert : 08.36.05 .00.99

Conditionnement

7513067 2x6x20ml