



Deosan Deogen 110 Plus

Désinfectant alcalin chloré très concentré

Propriétés principales

- L'hygiène en une seule opération
- Evite la prolifération bactérienne
- Homologué à 0,25% en bactéricidie selon les nouvelles normes européennes.
- Disponible en bidons de 20 à 60 L

Avantages

- **Deosan Deogen** est spécialement formulé pour l'hygiène de votre installation de traite.
- Sa formulation concentré permet une autonomie deux fois plus longue avec un seul bidon, limitant ainsi les rejets plastiques dans l'environnement.
- Sa formulation concentré permet d'adapter la dilution à la dureté de l'eau utilisée
- Sa formule élaborée permet d'éliminer les souillures organiques présentes dans votre installation grâce à ses agents alcalins, ses inhibiteurs d'entartrage et ses séquestrants, en vous garantissant l'absence de bactéries pénalisant la qualité du lait grâce à ses propriétés bactéricides stables (NF EN 1276).
- Son utilisation quotidienne accroît la longévité de votre matériel (caoutchouc, silicone, verre, inox, etc....)

Mode d'emploi

Cet acide liquide s'utilise de préférence le soir selon les recommandations ci-contre :
Pour la détergence et la désinfection du matériel de traite et les tanks à lait :

	À diluer à raison de	T°	Temps de contact	Rinçage
En automatique	0,25 % à 0,5% (2,5 à 5 g/L) 0,15 g/L de capacité pour les tanks à lait	50 à 60° C minimum	10 à 15 minutes	à l'eau claire avant et après le lavage
En manuel par trempage et brossage	0,25 % à 0,5% (2,5 à 5 g/L)	50 à 60° C minimum	10 à 15 minutes	à l'eau claire avant et après le lavage

Pour renforcer l'hygiène, utilisez en alternance un acide liquide Deosan (AcidOPhy, Divacid, Descale).

Deosan Deogen

Optimisation

Pour obtenir encore de meilleurs résultats en hygiène de l'équipement, appliquer systématiquement les recommandations suivantes :

1. Nettoyer matin et soir les couvercles et pots piègeurs servant à la traite des bêtes malades.
2. Effectuez toujours le lavage de l'extérieur de l'installation avant le nettoyage de l'intérieur.
3. Contrôlez quotidiennement la température du lait dans le tank.
4. Une fois par mois, vérifiez l'état de fonctionnement des jetters et contrôlez la vitesse de refroidissement, l'agitation programmée, les températures à l'arrêt et à la remise en marche du tank.
5. Trois fois par an, vérifiez le fonctionnement du programmeur, la concentration d'utilisation des produits, les quantités et la température de l'eau, le temps de fonctionnement et l'action mécanique. Nettoyez la conduite de vide, le condenseur.
6. Une fois par an minimum, faites contrôler et régler la machine à traire, vérifiez son étanchéité et changez systématiquement les manchons et la caoutchouterie.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur www.diese-fds.com.

Stockage : Stocker dans l'emballage d'origine fermé, à l'écart des températures extrêmes, dans un endroit bien ventilé.

Législation

- Homologation du Ministère de l'Agriculture n°2060057 pour le traitement bactéricide du matériel de laiterie, des locaux de stockage et matériel de transport (POA)
- Produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08.09.99)
- Deosan Deogen est conforme à la liste des "composants pouvant être employés dans les produits destinés au nettoyage et à la désinfection des locaux et du matériel, susceptibles d'être utilisés en Agriculture Biologique" (Annexe II modifiée du Règlement, partie E et Guide de Lecture pour l'application du CC REPAB F dans sa mise à jour du 27 août 2003, avenant n°3).

Données Microbiologiques

Bactéricide à 0.25% selon la norme NF EN 1276 en présence d'eau dure et d'albumine (0.3 g/L), en 5 minutes, à 20°C sur les souches de référence.

Conditionnements disponibles

Codes articles	Conditionnements
F7766	20 L (~23.8 kg)
F7767	60 L (~71.4 kg)



JohnsonDiversey
9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay sous Bois cedex
Tél : 01 45 14 76 76 - Fax : 01 45 14 76 11
www.johnsondiversey.fr