

Lattioiden kunnossapito terveydenhuoltotiloissa

Kvartsivinyylilaatat, muovimatot

VAHANPOISTO	SUOJAUS
 <p>Valmista vahanpoistoaineliuos kylmään veteen annosteluohjeita noudattaen Jontec Prostripistä tai Jontec Futurista.</p>	 <p>Varmista, että lattia on puhdas ja kuiva ennen vahausta.</p>
 <p>Levitä vahanpoistoaineliuos pestävälle pinnalle ja anna vaikuttaa 5 - 15 minuuttia.</p>	 <p>Vahaa lattia Jontec Matt freellä tai Jontec Resitol freellä. Levitä vahausta 1 - 2 kerrosta.</p>
 <p>Pese lattianhoitokoneella ja ruskealla laikalla.</p>	 <p>Levitä huokoisille ja kuluneille lattiapinnoille ensin 1 - 2 kerrosta Jontec Technique free -pohjustevahaa.</p>
 <p>Imuroi likavesi koko lattiapinnalta vedenimurilla tai yhdistelmäkoneella.</p>	 <p>Jontec Matt free ja Jontec Resitol free kestävät parhaiten alkoholihuuhteita.</p>
 <p>Huuhtelee pinta huolellisesti kertaalleen.</p>	 <p>Anna vahakalvon kuivua 30 - 40 min kerrosten välillä.</p>
 <p>Imuroi huuhteluvesi koko lattiapinnalta vedenimurilla. Kosteapyyhi jalkalistat ja kynnykset. Anna lattian kuivua hyvin.</p>	 <p>Tarkista vahakalvon kuivuus pitämällä paperia muutamia sekunteja vahakalvon päällä.</p>
<p>Vahanpoistoaineet: 7513179 Jontec Prostrip 2x5 l 7513172 Jontec Futur 2x5 l</p> <p>Vahat: 7513195 Jontec Matt free 2x5 l 7513328 Jontec Resitol free 2x5 l</p> <p>Pohjustevaha: 7513199 Jontec Technique free 2x5 l</p>	<p>TASKI-lattianhoitokone TASKI-vedenimuri Ruskea laikka Hankauspesin Compactpyyhin Compactpyyhkeitä Jonmaster Ultra Levykehys + varsi Jonmaster Vahaussoppi</p>

Lattioiden kunnossapito terveydenhuoltotiloissa

Kvartsivinyylilaatat, muovimatot

YLLÄPITOSIIVOUS



Lika ohjaa menetelmävalintoja. Kuivapyyhinnällä poistat pinnalta pölyn ja irtoroskat. Nihkeäpyyhinnällä saat poistettua myös kevyesti kiinnittyneen lian. Jaksoittain tapahtuva kosteapyyhintä estää lattiapinnan pinttymisen. Käytä kosteissa menetelmissä yhdistelmäkonetta jos mahdollista.



Puhdistusaineeksi soveltuvat matalavaahtoiset Jontec-yleispuhdistusaineet tai lattioiden puhdistavat hoitoaineet. Noudata annosteluohjeita.



Yhdistelmäkonessa suosittelemme käytettäväksi oranssi-vihreää tai punaista laikkaa.

JAKSOITTAINEN HOITO



Käsittele hoidettava pinta **Jontec**-hoitoaineella ja **TASKI-lattianhoitokoneella** (rmp 900 <) ja kiillotuslaikalla.



Käytä vahapinnan puhdistushoidossa **Jontec Tensolia** tai **JD Lattian puhdistavaa hoitoainetta**. Käytä hoitokiillotuksessa **Jontec Omnispraytä** tai **Jontec Extraa** annosteluohjeiden mukaan.

7513117 Jontec 300 free 2x5 l
7512937 Jontec 300 free conc. 6x1 l
5854541 Jontec Profi 2x5 l
7513147 Jontec Tensol free conc. 6x1 l
7514761 JD Lattian puhdistava hoitoaine 2x5 l
7513161 Jontec Extra 2x5 l
7514752 Jontec Omnispray 2x5 l

Jonmaster-siivousvälineet
TASKI-yhdistelmäkonet
TASKI-lattiahoitokoneet, rpm 900 - 1250
Laikat