



## Vauvanpyykki

Vauvanpyykki pestään samalla tavalla kuin muukin pyykki.

- Pese vauvanpyykki aina koneessa, kun vaateen hoito-ohje sen sallii. Pese uudet vaatteet aina ennen käyttöönottoa.
- Lajittele pyykki vaatteiden pesulämpötilan ja värin mukaan. Vaaleat vaatteet pestään erillään kirkasvärisistä. Noudata annettuja pesulämpötiloja.



- Ravistele jätökset vaipoista WC-altaaseen ja huuhtelee vaipat. Säilytä likaiset vaipat ennen pesua vedessä, johon olet lisännyt vähän pesuainetta. Käytä nestemäistä pesuainetta – se sekoittuu veteen heti. Vaipat ja valkoiset lakanat voit pestä yhdessä. Jos niissä on runsaasti ihorasvaa, valitse pesulämpötilaksi 95 °C. Muussa tapauksessa voit pestä ne silloin tällöin 60 °C:ssa.
- Annostele pesuaine ohjeen mukaan. Jos pyykki on kovin rasvaista, lisää hieman annostelua.
- Pyykki ei vaadi yleensä esipesua, koska vauvalle vaihdetaan vaatteita usein, eivätkä ne siten pääse pinnittymään.

### Oikea pyykinpesuaine

Vauvanpyykki voidaan useimmiten pestä samalla pesuaineella kuin perheen muu pyykki.

**Valkopesuaine** on tehokkain pesuaine. Se sisältää valkaisuainetta, jonka tehtävä on valkaista värillisiä tahroja kuten hedelmä- ja marjatahroja sekä vauvan pulautuksia. OMO Professional -jauheiden valkaisuaine alkaa toimia jo 40 °C:ssa ja on parhaimmillaan yli 60 °C:n lämpötilassa.

**Kirjopesujauheet** (Bio Luvil Professional) ja pyykinpesunesteet (Bio Luvil Professional, OMO) sopivat värillisten ja tummien vaatteiden pesuun.

Katso Vinkit ja Vihjeet *Oikea pyykinpesuaine pyykillesi* -valintataulu.

Pyykinhuuhteluainetta voit käyttää, jos vauvan iho sietää sitä. Valitse Comfort Sensitive Professional, joka ei sisällä hajustetta eikä väriä.

### Käsinpesu

Kaikki pyykki ei sovellu pestäväksi koneessa. Esim. villaneuleet on usein pestävä käsin. Käytä käsinpesussa nestemäistä pesuainetta, sillä se sekoittuu heti pesuveteen ja huuhtoutuu hyvin pois. Puristele neule kevyesti puhtaaksi. Huuhtelee neule 4–5 kertaa ja linkoa pyykki, mikä nopeuttaa kuivumista.

### Kangasvaipat

Jos haluat desinfioida vaipat, pese ne koneessa vähintään 70 °C:n lämmössä 10 minuutin ajan. Lämpötilan nosto lyhentää tätä pesuaikaa.